



- Bouten (1) verwijderen.
- Panelen (2) naar voren verwijderen.
- Richtingaanwijzerstekker (3) losmaken.